



RĘKAWICE DO POMIESZCZEŃ CZYSTYCH OCHRONA PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI

Na całym świecie wciąż rośnie liczba certyfikowanych produktów wytwarzanych w **środowiskach kontrolowanych pod kątem zanieczyszczeń**

+5,4%*

*CAGR od roku 2021 do 2028
źródło: grandviewresearch

Przykładowe branże wykorzystujące pomieszczenia czyste:

Półprzewodniki / Elektronika	Nauki przyrodnicze / Biotechnologia	Medycyna /Laboratoria Urządzenia optyczne/
Branża farmaceutyczna i Sterylizacja	Przemysł lotniczy i Motoryzacja	Żywność / Napoje

Nasze rękawice Advantech można wykorzystywać w pomieszczeniach ISO 5

Pomieszczenia czyste są środowiskami kontrolowanymi, w których dokonuje się filtracji cząstek zanieczyszczeń (kurz, drobnoustroje itp.) w celu zapewnienia przestrzeni o możliwie jak najwyższym poziomie czystości.

Pomieszczenia czyste klasyfikowane są zgodnie z poziomem czystości powietrza wewnątrz środowiska kontrolowanego. Rękawice ISO 5 można wykorzystywać w środowiskach, w których **maksymalne stężenie cząstek na metr sześcienny powietrza wynosi 3520 cząstek (0,5 µm)**.

Nasze rękawice mogą być wykorzystywane w pomieszczeniach czystych od ISO 5 do ISO 10.

NITRYL

ADVANTECH 529



Strona wewnętrzna i zewnętrzna
Bez talku
Gładkie z teksturowanymi opuszkami
Długość : 30 cm
Grubość : 0,10 mm
AQL : 1.5



ADVANTECH 519



Strona wewnętrzna i zewnętrzna
Bez talku
Tłoczenie antypoślizgowe
Długość : 33 cm
Grubość : 0,29 mm
AQL : 1.5



FORMUŁA MIESZANA (lateks naturalny, polichloropren i nitril)

	ADVANTECH 513	ADVANTECH 514	ADVANTECH 517	ADVANTECH 522
Ilustracje				
Strona wewnętrzna	Bez talku			
Strona zewnętrzna	Teksturowane opuszki	Tłoczenie antypoślizgowe		
Długość	30 cm	38 cm	36 cm	61 cm
Grubość	0,20 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,50 mm
AQL	1.5	0.65	0.65	0.65
Standardy	Typ B KPT		Typ B 1110X KST	

JAK PRAWIDŁOWO PRZECHOWYWAĆ RĘKAWICE DO POMIESZCZEŃ CZYSTYCH?



Rękawice należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze pokojowej od 10° do 22°C.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.



Przechowywać z dala od urządzeń elektrycznych wytwarzających ozon (np. oczyszczacze powietrza) oraz z dala od światła i słońca.

Rozwiązania
dla każdej
pracującej dłoni

MAPA
PROFESSIONAL